



Montageanleitung Fußrasten "Kokua Like a Bike - Jumper"

- Benötigtes Werkzeug
 - 2x 5er Innensechskantschlüssel
 - 2x 13er Schlüssel (Ringschlüssel bevorzugt)
- Mitgeliefertes Montagematerial
 - 2x Fußrasten
 - 2x Mutter M8
 - 2x U-Scheiben (M8)
 - 1x Gewindestange M8 (Länge je nach Fußrastenmaß)

Montage:

- Original Mittelachse mittels 5er Innensechskantschlüssel (2x Innensechskantschlüssel / 1x pro Seite) demontieren
 - Vorsicht -> Diese Achse hält den Rahmen zusammen, am Besten das Rad auf den Kopf / Sattel drehen/stellen.
- Gewindestange der Fußrasten durchstecken und **zentrieren (zentrieren ist auf jeden Fall NÖTIG)**, da sich sonst das Gewinde auf einer Seite beim drauf Schrauben durch die Fußraste drückt --> Dadurch wird die Fußraste beschädigt.
- Jeweils links und rechts jeweils eine U-Scheibe & Mutter montieren und mit 13er Schraubenschlüssel festziehen -> Scheibe sollte sich in die Einkerbung des Rahmens drücken lassen



- Danach jeweils eine Fußraste auf die Gewindestange drauf schrauben
- Darf ruhig ordentlich (handfest), mit der Hand drauf gedreht werden (ohne Zange, da die Fußrasten beschädigt werden)

DRUCKIFY



3D-DRUCK TECHNIK



www.druckify.de



Fertig ist die Montage !!

DRUCKIFY



3D-DRUCK TECHNIK



www.druckify.de



Hinweis:

Die Fußrasten sind weder auf Festigkeit noch auf Haltbarkeit geprüft. Daher gibt es keine Garantie- oder Gewährleistungsansprüche.